

# TO.GO 2WV/4WV- zender



## Omschrijving

Zender met 2 of 4 kanalen om een ontvanger op lange afstand te activeren.

## Programmering

### Eenvoudige programmering nieuwe zender

Indien een zender reeds geprogrammeerd is voor de ontvanger, kan een bijkomende zender vanop afstand geprogrammeerd worden (zonder gebruik te maken van de “P” knop van de ontvanger).

1. Druk op de verborgen knop (boven de batterij) van de reeds geprogrammeerde zender
2. Druk binnen 5 sec. op de knop van de reeds geprogrammeerde zender die overeenstemt met het gewenste kanaal
3. Druk binnen 5 sec. op de knop van de nieuwe zender die u wil laten overeenstemmen met het kanaal dat u selecteerde in stap 2
4. De ontvanger heeft nu de nieuwe zender opgeslagen.

Uitgebreide programmeringsrichtlijnen vindt u bij de documentatie van de TO.GO- ontvanger.

## Technische specificaties

Frequentie:	433,92 MHz
Voeding:	1 alkaline batterij, 12V
Verbruik bij het zenden:	18 mA
Codecombinaties:	18 biljoen
Antenne:	ingebouwd
Oscillator type:	SAW
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +70°C
Afmetingen:	69 x 39 x 14 mm